



注：
 1: 本部分为隔离输出部分，推荐使用独立的电源。
 2: 内部已接续流二极管，V₊, V₋必须接电源。
 3: Y0-Y11, 功能相同，接线相同。
 4: Y10-Y11除了基本输出功能，还支持脉冲输出。
 5: 案例仅为部分端口输出示例，其他的输出端口接线方式相同。

注：
 1: 本部分为隔离输入部分，推荐使用独立的电源。
 2: 双向输入设计，COM可以共地，也可以共电源。
 3: IO-2, COM1一组, IO-5, COM2一组。

以太网通讯，选用功能，具体以选箱型号为准。
 RS232通讯按变频器，PLC等设备。
 2-TXD 3-RXD 5-GND, 连接外部设备，连接电脑端口RS232, 接USB需要转接模块，本公司可以提供，可选配TR0105。

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计				
图 样 标 记		重 量	比 例	
共		张	1:1	张